

Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk a választásához az Ön által választott zár **60.466.176** kombinációt tartalmaz.

Kezelési utasítás

- A zár hat számjegyű számsor segítségével működik.
- 1db Manager kód és 1db Felhasználói (másodlagos) kód adható meg.
- Időkésleltetés funkció beállítható. Késleltetési időtartam maximum 99 perc, jóváhagyás időtartama maximum 19 perc.
- Minden gombnyomás után egy sípszó hallatszik és egy fényjelet ad.
- A számok helyes kódjai beadása esetén kettős hang és fényjelzést ad. Helytelen kód beadása esetén hosszú hang (síp) és fényjelet ad.
- Kódoláskor, ha két gomb lenyomása között több mint 10 másodperc telik el a jelzés eltűnik. A folyamatot újra kell kezdeni, mert a zár automatikusan alaphelyzetbe kerül.
- Az elem lemerülése esetén a zár a kódot nem „felejt el”.

I. Az ajtó nyitása:

1. Alapkód (Manager kód): 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. A zárba a kódot betápláljuk (1, 2, 3, 4, 5, 6), majd 3 másodpercen belül a kilincset az órajárásával megegyező irányba elforgatjuk. Így a zár nyitott állapotba kerül, ha három másodperc alatt nem sikerül kinyitni úgy a zár automatikusan visszaáll az alaphelyzetbe. Ez esetben ismétlje meg a nyitást. Ha a zár nyitott helyzetbe került, akkor van lehetőség az ajtót a kilincs segítségével kinyitni.

II. Az ajtó zárása:

A kilincs segítségével az ajtót bereteszeljük, balra (órajárásával ellenkező irányba) elfordítjuk, a zár így automatikusan bezár. Minden esetben ellenőrizni kell a bezárt állapotot.

Fontos figyelmeztetés:

A kódot a saját érdekében helyezze biztonságba! Nem ajánlatos személyhez kötődő számok kódolása, születési dátum, cím, telefonszám, stb...)

III. A zár átkódolása (Manager kód):

1. Az átkódolást kizárólag nyitott ajtónál szabad elvégezni.
2. Tartsuk folyamatosan lenyomva a *nulla* „0” gombot (vagy 6x egymás után nyomja meg a *nulla* „0” gombot), ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
3. Betápláljuk a régi kódot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
4. Betápláljuk az új kódot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár. A hangjelzés után ismételten bevisszük az új kódot, ismét két hang- és fényjelzést ad a zár. Ha rosszul kódoltuk a zárat, hosszú hang- és fényjelzés lesz, a zár automatikusan visszaáll az előzően használt kódra.

Fontos figyelmeztetés:

A zár nyitásakor egymás után négy helytelen kód bevitele esetén, a zár 5 percre blokkolva marad. Ez idő alatt 10 másodpercenként egy fényjelzést ad. 5 perc eltelté után két hibás kódnál újra kezdődik az öt perces blokkolás.

EK 2010



EM 2020



IV. Felhasználói kód hozzáadása (Másodlagos kód):

1. A felhasználói kód megadását kizárólag nyitott ajtónál szabad elvégezni.
2. Tartsuk folyamatosan lenyomva az *egyed* „1” gombot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
3. A Felhasználói kód megadásához először üssük be a Manager kódot (pl.: 1 2 3 4 5 6).
4. Tápláljuk be a Felhasználói kódot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár. A hangjelzés után ismételten üssük be a másodlagos kódot, ismét két hang- és fényjelzést ad a zár. Ha rosszul kódoltuk a zárat, hosszú hang- és fényjelzés lesz, a zár automatikusan visszaáll az előzően használt kódra.

V. Felhasználói kód törlése (Csak a Manager kód tudja):

1. A felhasználói kód törlését kizárólag nyitott ajtónál szabad elvégezni.
2. Tartsuk folyamatosan lenyomva a *hármás* „3” gombot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
3. A törléshez üssük be a Manager kódot (pl.: 1 2 3 4 5 6), ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
4. Ha rosszul kódoltuk a zárat, hosszú hang- és fényjelzés lesz, a zár automatikusan visszaáll az előzően használt kódra.

VI. Időkésleltetés beállítása:

Késleltetési időtartam jelentése: nyitó kód beütésétől számított időtartam, mely alatt a zár nem nyitható.

Jóváhagyási időtartam jelentése: kizárólag ezen időtartam alatt nyitható a zár a kód ismételt megadásával, illetve **csak ezen időtartam alatt törölhető vagy módosítható az időkésleltetés.**

Nyitási lehetőségek időkésleltetéskor: Amennyiben a nyitási folyamatot Manager kóddal indítják el, csak a Manager kóddal lehet a zárat kinyitni. Amennyiben a nyitási folyamatot Felhasználói (másodlagos) kóddal indítják el, mind a Felhasználói, mind a Manager kóddal lehet a zárat nyitni.

1. Az időkésleltetés funkció beállítását kizárólag nyitott ajtónál szabad elvégezni.
2. Tartsa lenyomva a kilences „9” gombot, amíg kétszeres hang és fényjelzést ad a zár, majd a LED folyamatosan világítani kezd.
3. Üsse be a Manager kódot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár majd adja meg a késleltetés időtartamát és a jóváhagyási időtartamot (pl.:0505) is, ezt kétszeres hang és fényjelzés követi, ezt követően meg kell ismételni a késleltetés és jóváhagyási időtartamot (pl.:0505), melyet kétszeres hang és fényjelzés hagy jóvá.
4. Ha rossz kódot adtunk meg a zár, hosszú hang- és fényjelzést ad, helyes kód megadását dupla hang és fényjelzés jelzi.
5. **Példa: 0505 kód megadása után elindul a visszaszámlálás, mely idő alatt másodpercenként fényjelet és kattogó hangjelzést ad a zár. 5perc múlva mikor a zár másodpercenként elkezd pittyegni (ez szintén 5 percig tart) újra meg kell adni a Manager kódot majd ezt követően a zár kétszeres fény és hangjelzést ad és ezután nyithatóvá válik.**

VII. Időkésleltetés törlése/átállítása:

Fontos figyelmeztetés:

Az időkéleltetés törlését/átállítását csak nyitott ajtónál, zárt zárszerkezeti állapotnál végezze el!!!

A korábban beállított időkéleltetés értékeit törölni vagy módosítani szeretné, el kell indítani egy nyitási folyamatot, majd a jóváhagyási időtartam alatt (másodpercenkénti pittyegés jelzi) a következő lépéseket kell végre hajtani:

Törlés:

- Tartsa lenyomva a kilences „9” gombot, amíg kétszeres hang és fényjelzést ad a zár, majd a LED folyamatosan világítani kezd.
- Üsse, be a Manager kódot majd állítsa be a „0001”-et kétszer.
- Üsse, be a Manager kódot az ajtó nyitásához.
- Törlés kész.

Átállítás:

- Tartsa lenyomva a kilences „9” gombot, amíg kétszeres hang és fényjelzést ad a zár, majd a LED folyamatosan világítani kezd.
- Üsse, be a Manager kódot majd állítsa be a kívánt időtartamot kétszer.
- Üsse, be a Manager kódot az ajtó nyitásához.
- Az átállítás kész.

VIII. Áramellátás – elem csere:

Fontos figyelmeztetés:

A zár 9V-os elemmel működik! Kizárólag tartós elemet szabad használni

Ha az elem gyenge, nyitás után három másodpercre hallatszik egy hosszú sípszó, ekkor ki kell cserélni az elemet! Amennyiben a zár ritkán van használva és időközben az elem teljesen lemerül, a tasztatúra alján lévő elemtartót elhúzva lehet cserélni.

Fontos figyelmeztetés:

Minden kódváltózáskor és elem csere után nyitott ajtónál háromszor ismételjük meg a zár stabil nyitását.

IX. Mit tegyünk, ha...

... a kód utolsó számjegyének betáplálása után hosszú sípolást hallunk?

Rossz számsort adtunk meg. Ismételjük meg a kód beírását, ügyelve a helyes kódbeadásra.

... 10 másodpercenként fényjelzést tapasztalunk, és amikor megpróbálnánk megnyomni az egyik gombot, hosszú sípolást hallunk?

Négyszer helytelen kombinációt adtunk meg. Várjunk 5 percet, és ismételjük meg a számsor beírását.

... semmit nem hallunk gombnyomás után?

Az elem lemerült. Helyezzünk be új energiaforrást.

... nyitás után hosszú sípszó hallatszik?

Elemet kell cserélni.