



Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk a választásához az Ön által választott zár **60,466,176** kombinációt tartalmaz.

Kezelési utasítás

1. A zár hat számjegyű számsor segítségével működik.
2. Minden gombnyomás után egy sípszó hallatszik.
3. A számok helyes kódjai beadása esetén a zár kettős hangjelzést ad. Helytelen kód beadása esetén hosszú hangjelzés hallatszik.
4. Nyitáskor, ha két gomb lenyomása között több mint 10 másodperc telik el, az addig bevitt számok törlődnek, a kód bevitelét újra kell kezdeni.



Az ajtó nyitása:

1. Alapkód: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. A zárba a kódot betápláljuk (1, 2, 3, 4, 5, 6). Így a zár nyitott állapotba kerül, ha három másodperc alatt nem sikerül kinyitni úgy a zár automatikusan visszaáll az alaphelyzetbe. Ez esetben ismétlje meg a nyitást.

Az ajtó zárása:

Az ajtót becsukjuk, a kart visszafordítjuk zárt pozícióba.

Fontos figyelmeztetés:

A kódot a saját érdekében helyezze biztonságba! Nem ajánlatos személyhez kötődő számok kódolása (születési dátum, cím, telefonszám, stb...)

A zár átkódolása:

1. Az átkódolást kizárólag nyitott ajtónál szabad elvégezni.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a *nulla „0”* gombot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
3. Betápláljuk a régi kódot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár.
4. Betápláljuk az új kódot, ezután kétszeres hang és fényjelzést ad a zár. A hangjelzés után ismételten bevisszük az új kódot, ismét két hang- és fényjelzést ad a zár. Ha rosszul kódoltuk a zárat, hosszú hangjelzés lesz hallható, a zár automatikusan visszaáll az előzően használt kódra.

Fontos figyelmeztetés:

A zár nyitáskor egymás után négy helytelen kód bevitele esetén, a zár 5 percre blokkolva marad. Ez idő alatt 10 másodpercenként egy fényjelzést ad. 5 perc eltelte után két hibás kódnál újra kezdődik az öt perces blokkolás.



Felhasználói kód hozzáadása:

1. Nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva az *egyed* „1” gombot, ezután kétszeres hang- és fényjelzést ad a zár.
2. Tápláljuk be a mester kódot, amit kétszeres hang- és fényjelzés követ.
3. A felhasználó betáplálja az általa majd használni kívánt kódot kétszer, mindkét alkalommal kétszeres hang- és fényjelzés követi a számsor beírását.

Ezután mind a mesterkóddal, mind a felhasználói kóddal ki tudjuk nyitni a zárat.

A felhasználói kódot is úgy tudjuk megváltoztatni, mint a mester kódot. A mester kóddal törölhető a felhasználói kód, de ez fordítva nem lehetséges.

Felhasználói kód törlése:

1. Nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a *hármast* „3” gombot, ezután kétszeres hang- és fényjelzést ad a zár.
2. Üssük be a mesterkódot, melyet kétszeres hang- és fényjelzés követ.

Ezzel töröltük a felhasználói kódot.

Áramellátás – elem csere:

Fontos figyelmeztetés:

A zár 9V-os elemmel működik! Kizárólag tartós elemet szabad használni

Ha az elem gyenge, nyitás után három másodpercre hallatszik egy hosszú sípszó, ekkor ki kell cserélni az elemet!

Fontos figyelmeztetés:

Minden kódváltáskor és elem csere után nyitott ajtónál háromszor ismételjük meg a zár stabil nyitását.

Mit tegyünk, ha...

... a kód utolsó számjegyének betáplálása után hosszú sípolást hallunk?

Rossz számsort adtunk meg. Ismételjük meg a kód beírását, ügyelve a helyes kódbeadásra.

... 10 másodpercenként fényjelzést tapasztalunk, és amikor megpróbálnánk megnyomni az egyik gombot, hosszú sípolást hallunk?

Négyyszer helytelen kombinációt adtunk meg. Várjunk 5 percet, és ismételjük meg a számsor beírását.

... semmit nem hallunk gombnyomás után?

Az elem lemerült. Helyezzünk be új energiaforrást.

... nyitás után hosszú sípszó hallatszik?

Elemet kell cserélni.

safety@trezor.hu