

Használati útmutató

La Gard

Basic típusú széfzárakhoz



Használati útmutató

La Gard

Basic típusú széfzárakhoz

Ezen útmutató a **La Gard Basic Sorozat** funkcióit tekinti át. A zárat elem működteti.

Jellemzők:

Manager kód (Gyári kód: 1-2-3-4-5-6):

- Aktiválni/törölni egy felhasználót.
- Engedélyezni/letiltani egy felhasználót.

Felhasználói kód:

- Kinyitni a zárat.
- Megváltoztatni a saját kódját.

Hibás próbálkozás letiltása:

4 db érvénytelen kód egymás utáni megadása elindítja automatikusan az 5 perces időkésleltető periódust.

Alacsony elem-töltöttségi szint jelzése:

Amennyiben az elem töltöttségi szintje túl alacsony a beviteli egységen a LED elkezd villogni, és figyelmeztető hangjelzést ad, amikor a zár nyitási folyamata alatt. Elemcsere szükséges.

Hang és fényjelzések:

- Dupla jelzés – LED 2-szer villan és 2-szer hangjelzés hallható – jelzi, hogy a megadott kód érvényes és a zár elfogadta.
- Hármás jelzés – LED 3-szor villan és 3-szor hangjelzés hallható – jelzi, hogy a megadott kód érvénytelen és a zár nem fogadta el.

Felhasználás

Zár nyitása:

1. Üsse be az érvényes 6 számjegyű kódot.
2. A beviteli egység a helyes kódra dupla jelzéssel reagál.
3. Ekkor 4 másodperc áll a rendelkezésére, hogy elfordítsa a beviteli egységet (óra mutató járással megegyezően) nyitott állapotba, ha retesz zárat használ, vagy hogy elfordítsa a széf kilincsét nyitott állapotba, ha billenőretesz zárat használ.
4. Nyissa ki a széf ajtaját.

Hibás kód megadása esetén a beviteli egység hármás jelzéssel jelzi, és nem fogadja el.

Kód megváltoztatása (Manager és felhasználó):**Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál végezze!**

1. **Üsse be a „0”** számot hatszor egymás után.
2. Üsse be a gyári kódját, egyszer.
3. Üsse be az új kódot kétszer egymás után.
4. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje meg a 1-3. lépéseket.

Megjegyzés: Mielőtt bezárná a széf ajtaját, próbálja ki, hogy zár megfelelően működik-e.

Figyelmeztetés: Ne használjon a kódokban könnyen megfejthető kombinációkat (pl.: születési dátum), melyek a felhasználóval összekapcsolhatóak, és tartsa a kódját biztonságos helyen.

- Érvényes kód bevitele – dupla jelzés a beviteli egységen.
- Érvénytelen kód bevitele – hármás jelzés a beviteli egységen, és a régi kód maradt érvényben.

Felhasználói kód hozzáadása (csak a Manager tudja):**Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál hajtsa végre!**

1. Üsse be a Manager kódot, és az **utolsó számot tartsa lenyomva, amíg a beviteli egység nem ad kettős jelzést.**
 2. **Üsse be a „1”** számot, beviteli egység dupla jelzést ad.
 3. Üsse be az **új felhasználói** kódot kétszer egymás után, a beviteli egység dupla hangjelzést ad, ha elfogadta.
 4. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje meg a 1-3. lépéseket.
- Érvényes kód bevitele – dupla jelzés a beviteli egységen.
 - Érvénytelen kód bevitele – hármás jelzés a beviteli egységen, és a régi kód maradt érvényben.

Felhasználói kód felfüggesztése (csak a Manager tudja):**Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál hajtsa végre!**

1. Üsse be a Manager kódot, és az **utolsó számot tartsa lenyomva, amíg a beviteli egység nem ad kettős jelzést.**
2. **Üsse be a „2”** számot, beviteli egység egyszer jelez.
3. Felhasználói kód ideiglenesen fel lett függesztve. (Felhasználói kód el lett mentve, engedélyezés esetén újra használható.)
4. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje meg a 1-2. lépéseket.

Felhasználói kód újra engedélyezése (csak a Manager tudja):**Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál hajtsa végre!**

1. Üsse be a Manager kódot, és az **utolsó számot tartsa lenyomva, amíg a beviteli egység nem ad kettős jelzést.**
2. **Üsse be a „1”** számot, beviteli egység egyszer jelez.
3. Felhasználói kód újra engedélyezve lett.
4. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje meg a 1-2. lépéseket.

Felhasználói kód törlése (csak a Manager tudja):

Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál hajtsa végre!

1. Üsse be a Manager kódot, és az **utolsó számot tartsa lenyomva, amíg a beviteli egység nem ad kettős jelzést.**
2. **Üsse be a „3” számot, beviteli egység egyszer jelez.**
3. Felhasználói kód törölve lett. (Felhasználói kód hozzáadásának lehetősége továbbra is engedélyezett.)
4. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismétlje meg a 1-3. lépéseket.

Hibás próbálkozás letiltása:

- 4 db érvénytelen kód egymás utáni megadása elindítja automatikusan az 5 perces időkésleltető periódust. A LED pirosan villog 10 másodpercenként.
- Az időkésleltetés befejeztével, újabb 2 db rossz kód megadása újra indítja az 5 perces időkésleltetési periódust.

Az időkésleltetési periódus alatt a nyitási kísérletre hármassal jelzéssel válaszol a beviteli egység.

Alacsony elem-töltöttségi szint jelzése:

- Amennyiben az elem töltöttségi szintje túl alacsony a beviteli egységen a LED elkezd villogni, és figyelmeztető hangjelzést ad a zárási folyamat alatt. Ez mutatja, hogy az elemet cserélni kell. Évente egyszer ajánlott az elemek cseréje.
- Használjon 1 db 9 V-os Alkaline elemet. Ajánlott az Energizer e2 Titanium vagy a Duracell Ultra 9-Volt Alkaline elemek használata.
- A zárban nem törlődik a memória, így az elemek cseréje után minden beállítást lehet tovább használni.